

6 Liste des codes défauts

Ci-dessous, la liste des défauts supporté par le calculateur :

B1400	Fr	Tension Batterie 12V trop basse
B1400	En	Undervoltage 12V Battery
B165D	Fr	Contacteur de démarrage : information incohérente sur position Start
B165D	En	Ignition contactor: Inconsistent information on Start position
B165E	Fr	Commutateur "N" : Signal bloqué ou fil de commande à la Masse
B165E	En	N" switch: Locked Signal or Grounded wire
B165F	Fr	Commutateur "D" : Signal bloqué ou fil de commande à la Masse
B165F	En	D" switch: Locked Signal or Grounded wire
B1660	Fr	Commutateur "R" : Signal bloqué ou fil de commande à la Masse
B1660	En	R" switch: Locked Signal or Grounded wire
P0630	Fr	Télécodage du code VIN : Absence de programmation du Numéro de Châssis
P0630	En	VIN code : Missing value
P0A3C	Fr	Calculateur machine électrique de traction : Défaut remonté par le calculateur
P0A3C	En	Electric traction machine ECU : Fault reported by ECU
P0A94	Fr	Problème de recharge de la Batterie 12V
P0A94	En	12V Battery charging problem
P10B5	Fr	Signal pédale d'accélérateur : Défaut électrique
P10B5	En	Accelerator pedal signal : Electrical fault
P15B4	Fr	Signal pédale d'accélérateur : Incohérence des Valeurs Potentiomètre
P15B4	En	Accelerator pedal signal : Inconsistent information on Potentiometer
U2232	Fr	Calculateur batterie de traction : Problème de Communication ou d'Alimentation
U2232	En	Traction battery ECU : communication problem
U2233	Fr	Calculateur chargeur batterie de traction : Problème de Communication lors de la Charge
U2233	En	Traction battery charger ECU : Communication problem during Charging
U2235	Fr	Calculateur machine électrique de traction : Problème de Communication ou d'Alimentation
U2235	En	Electric traction machine ECU: Communication problem or Power Supply