

ERREUR LDW492 DCI

0088	Rail pression trop élevée
0089	Contrôle de pression
0115	Diagnostic du capteur de température d'eau du moteur
0190	Capteur de pression de rail panne électrique
0201	Injecteur 1 ouvert diagnostic de circuit
0202	Injecteur 2 ouvert diagnostic de circuit
0216	Circuit de commande de synchronisation d'insertion / d'injection
0220	Accélérateur une potentiomètre diagnostic de capteur
0221	Accélérateur 2 potentiomètre diagnostic de capteur
0230	Pompe à essence commande diagnostic
02EE	Injecteur diagnostic 1/2 de court-circuit
0335	Diagnostic du capteur de vitesse du moteur
0381	Bougie diagnostic de la lampe
0480	Relais Fan1 commande diagnostic
0500	Diagnostic du capteur de vitesse du véhicule
0504	Test de cohérence de l'interrupteur de frein
0520	Commutateur d'huile diagnostic de capteur
0522	Capteur de pression d'huile moteur / basculer bas
0560	Diagnostic de la tension de la batterie
0561	Diagnostic du régulateur de tension
0562	Principal diagnostic relais de détection
0563	Principal diagnostic relais
0601	Diagnostic contrôle E2PROM
0604	Diagnostic de Ram
0605	Diagnostic de Rom
0606	Diagnostic de l'unité centrale
0612	Charge désactiver pour le diagnostic de sécurité
0621	Commande de l'alternateur (HSD) de diagnostic
0623	Diagnostic de la lampe d'alternateur.
0641	L'alimentation des capteurs 1 diagnostic
0645	A / C Relais commande diagnostic
0650	Avertissement diagnostic de la lampe
0651	Alimentation du capteur 2 diagnostic
0654	Répétition de la vitesse du moteur pour tableau de bord
0655	Eau moteur surchauffe commande lampe diagnostic
0683	Bougie de préchauffage commande relais diagnostic
0685	Groupe motopropulseur principal relais commande diagnostic
0778	Diagnostic du régulateur de pression de rail
0812	Circuit d'entrée du commutateur de marche arrière
0850	Circuit d'entrée du commutateur neutre
1222	Test des capteurs d'accélération de la cohérence
1602	Convertisseur A / N diagnostic
1610	Sécurité 3 diagnostic
1612	Sécurité 2 diagnostic
2146	Injecteurs de lancement de condensateur de tension (Vboost)
2226	Atmosphérique diagnostic du capteur de pression
2264	L'eau dans le carburant diagnostic du capteur de présence